



Sie finden diesen Artikel auch direkt unter:

<https://www.officio.de/waren/anr/85361E>

Zubehör zu diesem Artikel:

[Varta Alkaline Batterie MAX TECH, Mignon AA LR6, 4er Pack, 04706101404](#)

TFA Gezeiten-/Tidenuhr, silber, Edelstahlrahmen, Ø 22,0 cm, 60.3029.06

Artikel-Nr.:	85361E
Marke:	TFA
Hersteller-Nr.:	60.3029.06
Durchmesser:	cm
Farbe des Rahmens:	silber
Inhalt:	Stück
EAN:	4009816039774

Gezeiten-/Tidenuhr

- Modernes, maritimes Design
- Anzeige der aktuellen Gezeitenphase und der Zeitspanne bis zur nächsten Ebbe oder Flut
- Ideal für Menschen mit Affinität zum Meer wie Angler, Segler, Surfer, Schwimmer oder Watt-Wanderer
- Batteriebetrieb: 1x AA Batterie (im Zubehör)
- Maße: (Ø) 220 x (T) 44 mm
- Rahmen aus Edelstahl
- Glasabdeckung
- Gewicht: 462 g
- Bedienungsanleitung hier im Anhang

In den Küstenregionen bestimmen Ebbe und Flut den Lebensrhythmus. Vor allem Menschen mit Affinität zum Meer wie Angler, Segler, Surfer, Schwimmer oder Watt-Wanderer orientieren sich an den Gezeiten.

Diese dekorative Gezeitenuhr gibt Auskunft über den örtlichen Gezeitenstatus und die verbleibenden Stunden bis zur Ebbe oder Flut.

Das moderne Design in frischen Blautönen wurde exklusiv von Nicole Jaecke für TFA entwickelt. Zusammen mit dem wertigen Edelstahlrahmen und der Glasabdeckung macht es die Tidenuhr außerdem zu einem tollen Accessoire für den maritimen Wohnstil.

An den meisten Küsten findet etwa alle 6 Stunden ein Wechsel zwischen Hoch- und Niedrigwasser statt. Der Gezeitenrhythmus hat hauptsächlich mit den Gravitationskräften des Mondes zu tun. Anders als ein Sonnentag dauert der Mondtag ca. 24 Stunden und 50 Minuten. Die Erde braucht also zusätzliche 50 Minuten, um den Mond "einzuholen". Diese Uhr ist so konstruiert, dass ihr Zeiger alle 12 Stunden und 25 Minuten (zweimal pro Mondtag) das Zifferblatt umrundet. So lange dauert eine Tide, also die Zeitspanne zwischen zwei Phasen von Hoch- bzw. Niedrigwasser. Die Tidenuhr zeigt bei "12 Uhr" den höchsten Wasserstand (HIGH TIDE) und bei "6 Uhr" den niedrigsten Wasserstand (LOW TIDE) an. Dazwischen werden die

verbleibenden Stunden (5, 4, 3, 2, 1) bis zur Ebbe oder Flut angezeigt.

Die Zeitpunkte von Hoch- und Niedrigwassern sind von Ort zu Ort verschieden. Stellen Sie die Gezeitenuhr auf Ihren Wunschort an der Küste ein: Ihr Zuhause, das Urlaubsdomizil, den Wohnwagenstandplatz oder Ihren Lieblings-Surfspot. Die aktuelle Gezeitenposition erhalten Sie aus offiziellen Gezeitentabellen in lokalen Zeitungen oder im Internet. (Quelle: Hersteller-Website)

Liefereinheit: 1 Stück

	Preise mit MwSt.	ohne MwSt.
	31,78 €	26,70 €
ab 3 Stück	30,64 €	25,74 €

Für Lieferungen innerhalb Deutschlands berechnen wir bis zu einem Warenwert von 117,81 € (99,- € netto + MwSt.) einen Frachtkostenanteil von 7,08 € (5,95 € netto + MwSt.).
Ab einem Warenwert von 117,81 € (99,- € netto + MwSt.) erfolgt die Lieferung frei Haus.

Stand: 22.05.2026 18:34